



Nettoyeur utilitaire ultrasonique

LE MODÈLE 510

Procédure de nettoyage
Pour les restrictions



***AVANT D'UTILISER LE PRODUIT : Se reporter à la fiche signalétique**

1. Mesurer et verser 30 mL (1 oz) de la solution dans le Modèle 510 et ajouter de l'eau du robinet jusqu'au "niveau de remplissage"
2. Placer les menottes dans l'unité et fermer le couvercle
3. Régler la minuterie à *dix (10) minutes au minimum* pour désinfecter efficacement les menottes
4. Une fois le cycle terminé (10 minutes), retirez le panier et les menottes, rincez à l'eau du robinet
5. Laissez sécher complètement
6. Lubrifier les mécanismes de verrouillage internes et les charnières à l'aide du lubrifiant Cuff Cleaner